

TBS Viewer Gebrauchsanleitung


Schritt 1:

Nach der Installation der Treibersoftware müssen Sie als nächstes die Hardwarekonfiguration des TBSViewer durchführen. Nachdem Sie den TBSViewer erfolgreich auf ihren PC installiert haben öffnen Sie diesen, führen den Mauszeiger über den TBSViewer und drücken die rechte Maustaste um die "Optionen" auszuwählen.




Schritt 2:

In den "Optionen" unter der Rubrik "Hardware " müssen Sie auf "Suche Geräte" um die TBS TV Karte zu konfigurieren.



Schritt 3:

Nachdem die TBS TV-Karte gefunden wurde, überprüfen Sie bitte folgendes und bestätigen Sie dies durch "OK" bei Richtigkeit.




Schritt 4:

Den Sendersuchlauf finden Sie unter "Optionen" und "Sendersuchlauf" oder im unteren linken Eck




Schritt 5:

Sobald Sie den Stammordner eingegeben haben, können Sie den Sendersuchlauf durch das Klicken auf "Bereich scannen" starten. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.




Schritt 6:

Ist der Sendersuchlauf beendet, können Sie durch das Bestätigen der "OK" -Taste das Optionen-Fenster wieder schließen. Nun bewegen Sie den Mauszeiger in den rechten oberen Bereich (roter Kreis) des TBS-Viewers, damit Sie mit der Maus, Kanäle durch Doppelklick auswählen oder zwischen der Kanalliste und der Favoritenliste umschalten können.




Schritt 7:

Konfigurieren der Fernbedienung. Dazu laden Sie sich bitte von unsere Internetseite den Treiber "IR-Software" herunter und installieren diesen. Nach erfolgreicher Installation gehen Sie bitte auf die Rubrik "Fernbedienung" in den "Optionen".



Schritt 8:

Unter "Einstellungen" müssen Sie nun die einzelnen Knöpfe der Fernbedienung erlernen lassen.



Schritt 9:

Das Erlernen erfolgt in 3 Schritten:


9.1: Wählen Sie die zu erlernende Taste durch Doppelklick aus

9.2: Drücken Sie die zu erlernende Taste auf der Fernbedienung

9.3: Bestätigen Sie mit dem Button "Learn"

Wiederholen Sie den Vorgang bei 9.1 für die nächste Taste.

Nachdem Sie alle gewünschten Tasten erlernt haben können Sie das Fenster mit "Ok" wieder schließen.



Schritt 10:

Das Löschen eines Sendersuchlaufes: Dazu öffnen Sie die Senderliste und klicken mit der rechten Maustaste auf einen Sendersuchlauf und aktivieren den "**Anderungsmodus**". Danach klicken Sie mit rechter Maustaste auf die Senderliste die Sie löschen möchten, um Sie mit "**Entfernen**" zu löschen.

